

ไทย

Edition 1, กันยายน 2547 สงวนลิขสิทธิ์ 2004 Hewlett-Packard Company

หมายเหตุ

© 2004 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

ห้ามทำการผลิตซ้ำ เปลี่ยนแปลง หรือแปลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนล่วงหน้า ยกเว้นดำเนินการตามกฎหมายลิขสิทธิ์

ข้อมูลในเอกสารนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการของ HP นั้นจะระบุไว้ในรายการแสดงการรับประกันที่มีมา พร้อมกับผลิตภัณฑ์และบริการนั้น ๆ ไม่มีสิ่งใดในเอกสารนี้ที่มีความหมายว่าเป็นส่วนหนึ่งของ การรับประกันเพิ่มเติม HP จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดด้านเทคนิค ความผิดพลาดด้านการตรวจสอบ หรือการละเลยใด ๆ ในที่นี้

การรับรอง

Microsoft® และ Windows® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Microsoft Corporation

เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3840 series

ขอบคุณที่ซื้อเครื่องพิมพ์ HP Deskjet! สิ่งที่บรรจุในกล่องเครื่องพิมพ์มีดังต่อไปนี้



- 1. เครื่องพิมพ์ HP Deskjet 3840 series
- 2. ตลับหมึกพิมพ์สีดำ
- 3. ตลับหมึกพิมพ์สามสี
- 4. แหล่งจ่ายไฟ*
- 5. สายไฟ*

- 6. แผ่นโปสเตอร์แนะนำการติดตั้ง (Windows ® (วินโดวส์) และ Macintosh (แมคอินทอช))
- 7. คู่มืออ้างอิงเล่มนี้
- 8. แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์
- * แหล่งจ่ายไฟและสายไฟอาจมีลักษณะ แตกต่างกันไป

หากไม่มีรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นในกล่อง โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่าย HP หรือฝ่ายสนับสนุน ของ HP อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 'ฝ่ายสนับสนุนของ HP' ในหน้า 12 โปรดดู รายการเพิ่มเติม ที่แผ่นโปสเตอร์แนะนำการติดตั้งที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์

ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีในคู่มือเล่มนี้

คู่มืออ้างอิงเล่มนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ดังต่อไปนี้:

การค้นหาข้อมูล
การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์
การทำงานของเครื่องพิมพ์
ตลับหมึกพิมพ์
การแก้ไขปัญหา
การแก้้ปัญหาในการติดตั้งสำหรับ Windows (วินโดวส์)
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานภายหลังการติดตั้ง
กระดาษติด
ฝ่ายสหับสหหของ HP
ข้อมลเฉพาะของผลิตภัณฑ์
หมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่กำหนด
หมายเหตุเกี่ยวกับข้อกำหนด
การเลือกหมายเลขตลับหมึกพิมพ์ปกหลัง

การค้นหาข้อมูล

นอกเหนือจากคู่มืออ้างอิงเล่มนี้แล้ว ยังมีเอกสารอีกมากมายที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ HP

Windows (วินโดวส์)

แผ่นโปสเตอร์แนะนำการติดตั้ง



แผ่นโปสเตอร์แนะนำการติดตั้ง มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เครื่องพิมพ์ รวมถึงการแก้ไข ปัญหาในการติดตั้ง

คู่มือการใช้งานบนหน้าจอ

ดูข้อมูลคุณลักษณะการพิมพ์ การดูแลรักษา การพิมพ์และการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น บนคู่มือผู้ใช้หน้าจอ

หากต้องการดูคู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ Windows (วินโดวส์) ให้คลิก Start (เริ่มต้นใช้งาน) เลือก Programs (โปรแกรม) เลือก HP เลือก HP Deskjet 3840 Series และจากนั้น คลิก User's Guide (คู่มือผู้ใช้)

Readme

ไฟล์ readme ประกอบด้วยข้อมูลปัญหา การใช้งานซอฟต์แวร์ต่างๆ ร่วมกับระบบ ปฏิบัติการ Windows (วินโดวส์)

หากต้องการดูไฟล์ readme ให้คลิก Start (เริ่มต้นใช้งาน) เลือก Programs (โปรแกรม) เลือก HP เลือก HP Deskjet 3840 Series แล้วจึงคลิก Read Me

Macintosh (แมคอินทอช)

แผ่นโปสเตอร์แนะนำการติดตั้ง



แผ่นโปสเตอร์แนะนำการติดตั้ง มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้ง ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ เครื่องพิมพ์ รวมถึงการแก้ไข ปัญหาในการติดตั้ง

คู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ

ท่านจำเป็นต้องใช้เบราเซอร์ HTML เพื่อดู คู่มือผู้ใช้บนหน้าจอโดยท่านสามารถดูคู่มือนี้ได้ ดีที่สุด เมื่อใช้ Microsoft Internet Explorer (ไมโครซอฟต์อินเตอร์เน็ต เอ็กซ์พลอเลอร์) 5.0 หรือเวอร์ชันสูงกว่า

หากต้องการดูคู่มือผู้ใช้บนหน้าจอเครื่อง Macintosh (แมคอินทอช) ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP DJ 3840 Help บนเดสก์ท็อป

Readme

ไฟล์ readme ประกอบด้วยข้อมูลปัญหา การใช้งานซอฟต์แวร์ร่วมกับระบบปฏิบัติการ Macintosh (แมคอินทอช)

หากต้องการดูไฟล์ readme ให้ดับเบิลคลิก ที่ไอคอน **HP DJ 3840 Readme** บนเดสก์ท็อป

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

คู่มืออ้างอิงนี้มีข้อมูลการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นสำหรับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ การใช้เครื่องพิมพ์ และปัญหากระดาษติด

โปรดดูที่ 'การแก้ปัญหา' ในหน้า 6

การเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์

เครื่องพิมพ์เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้สายเคเบิล universal serial bus (USB) ซื้อสายเคเบิล USB 2.0 ชนิดรองรับการส่งถ่ายข้อมูลความเร็วสูง ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 3 เมตร (10 ฟุต) ใช้สายเคเบิลกับระบบคอมพิวเตอร์ Windows 98 (วินโดวส์ 98), Millenium Edition (Me) (มิลเลนเนียม เอดิชั่น (เอ็มอี)), 2000, XP (เอ็กซ์พี) และ Macintosh (แมคอินทอช)



สำหรับวิธีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ด้วยสายเคเบิล USB โปรดอ่านแผ่นโปสเตอร์แนะนำการติดตั้ง ที่มีมาพร้อมกับเครื่องพิมพ์


Linux

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับ Linux ได้ในเว็บไซต์ของ HP ที่ www.hp.com/go/linuxprinting

การทำงานของเครื่องพิมพ์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ ในส่วนนี้ ให้ดูคู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ ดู 'การค้นหาข้อมูล' ในหน้า 3 ข้อมูลวิธีดูคู่มือผู้ใช้

ปุ่มและไฟแสดงการทำงาน



- 1. ปุ่มเปิดปิดเครื่องและไฟแสดงการทำงาน
- 2. ปุ่ม Cancel (ยกเลิก)

ใช้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อเปิดและปิดเครื่องพิมพ์ ไฟแสดงการทำงานบนปุ่มเปิดปิดเครื่องจะสว่างขึ้น เมื่อเครื่องพิมพ์กำลังพิมพ์งานหรือพร้อมจะพิมพ์งาน

กดปุ่ม Cancel (ยกเลิก) เพื่อยกเลิกการพิมพ์งานในปัจจุบัน

ตลับหมึกพิมพ์

ตลับหมึกพิมพ์ต่อไปนี้นำมาใช้กับเครื่องพิมพ์ได้

ตลับหมึกพิมพ์	หมายเลข
สีดำ	27
สามสี	28
ภาพถ่าย	58

ดลับหมึกพิมพ์แต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปตามประเทศ/ภูมิภาคเครื่องพิมพ์และตลับหมึกพิมพ์ ที่ใช้เปลี่ยนจะมีจำหน่ายในประเทศ/ภูมิภาคตามที่ระบุไว้ในกล่องบรรจุเครื่องพิมพ์ โปรดดูข้อมูล เกี่ยวกับการเปลี่ยนหรือการบำรุงรักษาตลับหมึกพิมพ์ที่คู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ

การแก้ไขปัญหา

ใช้ข้อมูลในส่วนนี้ หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องพิมพ์ HP ในกรณีที่ไม่สามารถ พิมพ์งานได้เมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว หรือมีปัญหากระดาษติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ ส่วนนี้จะกล่าวถึง การค้นหาข้อมูลการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมด้วย

ส่วน	หัวข้อ	หน้า
การแก้ปัญหาใน	โปรแกรมการติดตั้งไม่ได้ทำงานโดยอัตโนมัติ	หน้า 7
การติดตั้งสำหรับ Windows (วินโดวส์)	ข้อความ ′Unknown Device′ ปรากฏขึ้น	หน้า 7
	โปรแกรมการติดตั้งจะหยุดทำงานในขณะคันหาฮาร์ดแวร์ใหม่	หน้า 8
เครื่องพิมพ์ไม่	ชื่อเครื่องพิมพ์จะไม่ปรากฏในรายการเครื่องพิมพ์เมื่อคลิก Print (พิมพ์) ในเมนู File (ไฟล์) (เฉพาะ Windows (วินโดวส์) เท่านั้น)	หน้า 10
พิมพ์งานภายหลัง การติดตั้ง	เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง (เฉพาะ Macintosh (แมคอินทอช))	หน้า 10
กระดาษติด	เครื่องพิมพ์มีปัญหากระดาษติด	หน้า 11
ท่านยังคงต้องการ ความช่วยเหลืออยู่ หรือไม่	นี่คือรายการในหัวข้อการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมซึ่งมีการพูดถึงกัน ในคู่มือการใช้งานบนหน้าจอ	หน้า 11

การแก้ปัญหาในการติดตั้งสำหรับ Windows (วินโดวส์)

หากคุณประสบปัญหาเกี่ยวกับการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ HP ให้ใช้ข้อมูลในหัวข้อนี้

ปัญหา	เมื่อใส่แผ่นซีดีการติดตั้ง โปร	:แกรมการติดตั้งไม่ได้ทำงานโดยอัตโนมัต <u>ิ</u>		
	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา		
	 Autorun ใช้การไม่ได้ เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่พบ ไฟล์ autorun.exe ใน CD-ROM 	 ตรวจสอบว่าใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ลงใน ไดร์ฟ CD-ROM แล้ว 		
		 คลิก Start (เริ่มต้นใช้งาน) คลิก Run (รัน) แล้วคลิก Browse (เบราซ์) 		
		 ที่ส่วนบนของวินโดว์ Browse (เบราซ์) คลิกตัวเลือก Look in (ดูใน) 		
		4. คลิก HPPP แล้วคลิกที่ Open (เปิด)		
		5. คลิก Setup แล้วคลิกที่ Open (เปิด) ไฟล์ setup.exe จะปรากฏขึ้นในกล่องโตัตอบ Run (รัน)		
		6. คลิก OK (ตกลง)		
		 ทำตามคำแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อติดตั้ง ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ 		
ปัญหา	เมื่อเชื่อมต่อสายเคเบิล USB ระหว่างเครื่องพิมพ์และคอมพิวเตอร์ จะมีข้อความ 'Unknown Device' ปรากฏขึ้น			
	หมายเหตุ: นี่ <i>มิใช่</i> ปัญหาหากท Windows 2000 (วินโดว ซอฟต์แวร์ต่อไปได้	ท่านใช้ Windows 2000 (วินโดวส์ 2000) แต่หากท่านใช้ เส์ 2000) แล้วปรากฏข้อความนี้ขึ้น ท่านยังทำการติดตั้ง		
	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ปัญหา		
	อาจเกิดไฟฟ้าสถิตใน สายเคเบิลระหว่าง	1. ถอดสายเคเบิล USB ออกจากเครื่องพิมพ์		
		2. ถอดสายไฟออกจากเครื่องพิมพ์		
	เครื่องพิมพ์และ คอมพิวเตอร์ของท่าน	3. รอประมาณ 30 วินาที		
	สายเคเบิล USB ของ ท่านอาจจะชำรุด	4. เสียบสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์อีกครั้ง		
		 ชื่อมต่อสายเคเบิล USB อีกครั้ง และแน่ใจว่าติดกับ เครื่องพิมพ์แน่นดีแล้ว 		
		 เปลี่ยนสายเคเบิล USB หากข้อความ 'Unknown Device' ยังคงปรากฏขึ้นในกล่องโต๊ตอบ New Hardware Found (และท่านไม่ได้ใช้ Windows 2000 (วินโดวส์ 2000)) 		

ปัญหา โปรแกรมการติดตั้งจะหยุดทำงานในขณะค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่

สาเหตุที่เป็นไปได้

การแก้ปัญหา

ข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้จะ ก่อให้เกิดปัญหาด้าน การสื่อสาร:

- สายเคเบิล USB เก่า หรือชำรุด
- ซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรมป้องกันไวรัส เปิดและกำลังทำงาน อยู่
- อุปกรณ์อื่นเชื่อมต่อ อยู่กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เช่น สแกนเนอร์

1. ต้องแน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ USB อื่นใดเชื่อมต่อกับ คอมพิวเตอร์ (ยกเว้นคีย์บอร์ดและเมาส์)

- กอดและเสียบสายเคเบิล USB เข้าไปใหม่ ต้องแน่ใจ ว่าเครื่องพิมพ์เชื่อมต่อโดยตรงกับพอร์ต USB ทาง ด้านหลังคอมพิวเตอร์ (แทนที่จะผ่านฮับ USB) หากเครื่องพิมพ์ยังใช้การไม่ได้ ให้เปลี่ยนสายเคเบิล USB แล้วทำตามขั้นตอนถัดไป
- 3. คลิกปุ่ม Cancel (ยกเลิก) แล้วรีสตาร์ทเครื่อง
- ปิดเครื่องพิมพ์ แล้วถอดสายเคเบิล USB และ สายไฟออก
- 5. ออกจากโปรแกรมประมวลผลใด ๆ เช่น โปรแกรม ป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่นที่กำลัง ทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์

หมายเหตุ: ในการออกจากโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้ทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตในกรณีที่ต้องการ ยกเลิกการใช้งานซคฟต์แวร์นี้

- ติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ใหม่ ดังนี้:
 - ส. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ลงในไดร์ฟ
 CD-ROM หากโปรแกรมติดตั้งไม่ได้ทำงาน โดยอัตโนมัติ โปรดอ่าน โปรแกรมติดตั้งไม่ได้ ทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อใส่แผ่นซีดีลงไปใน หน้า 7
 - b. ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏบนหน้าจอ และเมื่อ โปรแกรมการติดตั้งค้นหาฮาร์ดแวร์ใหม่ ให้เสียบ สายเคเบิล USB และสายไฟเข้ากับเครื่องพิมพ์ แล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
 - c. ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อการติดตั้งที่สมบูรณ์

หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว ให้รีสตาร์ท โปรแกรมป้องกันไวรัส

เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานภายหลังการติดตั้ง

1 ให้ตรวจสอบดูว่ามีลักษณะตรงตามที่กำหนดไว้ดังนี้:

เครื่อง	พิมพ์เ	เชื่อมต่	อกับแห	ล่งจ่าย	ใฟ

	การเชื่อมต่อส	ายเคเบิลมีความบ	โลอดภัย
_	11 100 2 2 00 11 2 01	1001100011011011001	0101010

🗖 เครื่องพิมพ์เปิดอยู่

	ے ک	به	a	A 6	N ο Ι	92
ч	୭୭୭୬	ตลบ	หมก	พมพ	เวอย	างถูกต้อง

- 🗖 ใส่กระดาษหรือสื่ออื่นไว้ในถาดอย่างถูกต้อง
- 🗖 ฝาครอบเครื่องพิมพ์ปิดอยู่
- 🔲 ติดตั้งฝาปิดด้านหลังแล้ว

เมื่อท่านมั่นใจแล้วว่าสภาพของเครื่องเป็นไปตามที่กล่าวมาข้างต้น ให้รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์

2 หากยังคงมีปัญหาอยู่ โปรดอ่านรายละเอียดด้านล่าง:

รายละเอียด	การค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม		
ชื่อเครื่องพิมพ์จะไม่ปรากฏในรายการเครื่องพิมพ์ เมื่อคลิก Print (พิมพ์) ใน เมนู File (ไฟล์) (เฉพาะ Windows (วินโดวส์) เท่านั้น)	โปรดดูที่ หน้า 10		
เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งานหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่ตอบสนอง (เฉพาะ Macintosh (แมคอินทอช) เท่านั้น)	โปรดดูที่ หน้า 10		
เครื่องพิมพ์มีปัญหากระดาษติด	โปรดดูที่ หน้า 11		
คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี			
ไฟแสดงการทำงานของเครื่องกระพริบ			
พิมพ์เอกสารผิด	ดูคู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ ดู 'การค้นหา		
พิมพ์ภาพถ่ายไม่ถูกต้อง	์ ข้อมูล′ ในหน้า 3 ข้อมูลวิธีดู คู่มือผู้ใช้		
มีปัญหาการพิมพ์แบบไม่มีขอบ	<u> </u>		
พิมพ์เอกสารช้า			
มีข้อความเกี่ยวกับความผิดพลาดปรากฏขึ้น			

ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ดูเหมือนมีการติดตั้งอย่างถูกต้องแล้ว แต่ไม่มีชื่อเครื่องพิมพ์ ปัญหา ปรากฏในรายชื่อเครื่องพิมพ์ เมื่อคลิก Print (พิมพ์) ใน เมนู File (ไฟล์) หรือใน โฟลเด[ื]อร์ เครื่องพิมพ์ในคอนโทรลพาเนล (เฉพาะ **Windows** (วินโดวส์) เท่านั้น) สาเหตุที่เป็นไปได้ การแก้ปัญหา การติดตั้งซอฟต์แวร์ 1. คอกจากโปรแกรมป้องกันไวรัสหรือโปรแกรม เครื่องพิมพ์ลัมเหลว ซอฟต์แวร์อื่นที่กำลังทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเหตุ: ในการออกจากโปรแกรมป้องกันไวรัส ให้ทำตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิตในกรณีที่ต้องการ ยกเลิกการใช้งานซอฟต์แวร์นี้ 2. ยกเลิกการติดตั้งซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ a. ใส่แผ่นซีดีซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์ลงในไดร์ฟ CD-ROM ของออมพิวเตอร์ แล้วทำตามวิธีการ บนหน้าจอ b. เมื่อพร้อมแล้ว คลิก Remove All (ลบทั้งหมด) 3. ทำตามคำแนะนำ 'โปรแกรมการติดตั้งจะหยุด ทำงานในขณะที่มองหาฮาร์ดแวร์ใหม่' ใน หน้า 8 โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 3 หมายเหตุ: เมื่อติดตั้งเครื่องพิมพ์แล้ว ให้รีสตาร์ท โปรแกรมป้องกันไวรัส เครื่องพิมพ์ไม่พิมพ์งาน หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ตอบสนอง (เฉพาะ Macintosh (แมคอินทอช) เท่านั้น) การแก้ปัญหา ลบงานพิมพ์ทิ้งโดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ Mac OS 9.x 1. รีสตาร์ทเครื่องคอมพิวเตอร์ 2. ดับเบิลคลิกที่ไอคอนเครื่องพิมพ์ HP บนเดสท์ท็อปเพื่อให้กล่องโต้ตอบสถานะ **การพิมพ์**ปรากฏขึ้น 3. เลือกงานพิมพ์ที่อยู่ในคิวพิมพ์ แล้วคลิกปุ่มถังขยะ 1. เปิดยูทิลิตีติดตั้งการพิมพ์ส่วนกลาง/เครื่องพิมพ์ หรือรายชื่อเครื่องพิมพ์ 2. ดับเบิลคลิกที่เครื่องพิมพ์ ลบงานพิมพ์จากคิวพิมพ์ทิ้ง หมายเหตุ: อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือผู้ใช้บนหน้าจอหากต้องการดูคู่มือผู้ใช้

บนหน้าจอ ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน HP DJ 3840 Help บนเดสก์ท็อป

กระดาษติด

โปรด อย่า นำกระดาษออกทางด้านหน้าเครื่องพิมพ์ ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อนำกระดาษที่ติดอยู่ออก:

- เอากระดาษออกจากถาดป้อนกระดาษ
 หมายเหตุ: หากท่านกำลังพิมพ์ฉลาก
 โปรดตรวจสอบว่าฉลากนั้นไม่ได้หลุดออกจาก
 แผ่นในขณะที่เข้า เครื่องพิมพ์
- 2. ดึงฝาปิดด้านหลังออก ดันที่จับไปทางขวา แล้วดึงฝาปิดออก
- 3. นำกระดาษต่างๆ ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์ออก โดยดึงออกจากด้านหลังเครื่องพิมพ์
- 4. ใส่ฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่
- 5. ป้อนกระดาษลงในถาดป้อนกระดาษอีกครั้ง
- สั่งพิมพ์เอกสารซ้ำอีกครั้ง



ท่านยังคงต้องการความช่วยเหลืออยู่หรือไม่

อ่านคู่มือผู้ใช้บนหน้าจอเพื่อการแก้ปัญหาในเรื่องเหล่านี้:

- คุณภาพการพิมพ์ไม่ดี
- ไฟแสดงการทำงานของเครื่องกระพริบ
- พิมพ์เอกสารผิด
- พิมพ์ภาพถ่ายไม่ถูกต้อง
- ปัญหาเกี่ยวกับการพิมพ์แบบไม่มีขอบ
- พิมพ์เอกสารช้า
- ข้อความผิดพลาด

การดูคู่มือผู้ใช้บนหน้าจอ ให้ทำดังนี้

- Windows (วินโดวส์): คลิก Start (เริ่มตันใช้งาน) เลือก Programs (โปรแกรม) เลือก HP เลือก HP Deskjet 3840 Series แล้วคลิก User's Guide (คู่มือผู้ใช้)
- Macintosh (แมคอินทอช) บนเดสก์ท็อป ดับเบิลคลิกไอคอน HP Deskjet 3840 Series User's Guide

ฝ่ายสนับสนุนของ HP ขั้นตอนการสนับสนุน

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหาของ เครื่องพิมพ์:

- ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในคู่มือผู้ใช้ บนหน้าจอบนคอมพิวเตอร์ของคุณ (โปรดดูที่ หน้า 3)
- 2. เยี่ยมช[ุ]มเว็บไซต์บริการออนไลน์และการ สนับสนุนของ HP ได้ที่

www.hp.com/support บริการออนไลน์และ ฝ่ายสนับสนุนของ HP พร้อมเสมอที่จะให้ บริการลูกค้า HP ตลอดอายุการใช้งานของ ผลิตภัณฑ์ HP เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งข้อมูล ที่เข้าถึงได้รวดเร็วที่สุดเมื่อต้องการทราบ ข้อมูลปัจจุบันของผลิตภัณฑ์และเมื่อต้องการ ความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึง คุณลักษณะต่อไปนี้:

- เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่ทรงคุณวุฒิที่ให้การ สนับสนุนออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว
- อัพเดตซอฟต์แวร์และไดร์ฟเวอร์ เครื่องพิมพ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของท่าน
- ผลิตภัณฑ์และข้อมูลการแก้ไขปัญหา เบื้องตันที่มีประโยชน์สำหรับปัญหา ทั่วๆ ไป
- การอัพเดตผลิตภัณฑ์ ความพร้อมให้ การสนับสนุนและข่าวจาก HP จะพร้อม ให้บริการท่านเมื่อท่านลงทะเบียน ผลิตภัณฑ์ของท่าน
- เฉพาะยุโรปเท่านั้น: โปรดติดต่อจุดขายใน ท้องถิ่นของท่าน ถ้าฮาร์ดแวร์ของเครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน ท่านจะ ต้องนำผลิตภัณฑ์นั้นกลับมายังจุดขายใน ท้องถิ่นของท่าน (บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ท้องถิ่นของท่าน (บริการนี้ไม่เสียค่าใช้จ่าย ภายในระยะเวลาจำกัดระหว่างการรับประกัน เครื่องพิมพ์ หากเกินระยะเวลาการรับประกัน คุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม)

4. ติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP ดูด้านในปกหน้า ของคู่มือฉบับนี้เพื่อค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ ที่จัดไว้โดยเฉพาะ

ตัวเลือกบริการสนับสนุนจะแตกต่างกันไปตาม ผลิตภัณฑ์ ประเทศ/พื้นที่และภาษา

การสนับสนุนทางโทรศัพท์ ของ HP

ระยะเวลาบริการสหับสนุนทาง โทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์โดยไม่เสีย ค่าใช้จ่ายในระยะเวลาหนึ่งปีเปิดให้บริการใน อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิกและละตินอเมริกา (รวมเม็กซิโก) โปรดดูการกำหนดระยะเวลา บริการสนับสนุนทางโทรศัพท์โดยไม่เสียค่า ใช้จ่ายในยุโรปตะวันออก ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ที่เว็บไซต์

www.hp.com/support

คุณต้องเสียค่าโทรศัพท์ในการโทรเข้าบริษัท ตามปกติ

ก่อนที่จะโทรศัพท์

ให้โทรติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ HP ขณะที่ท่าน อยู่ด้านหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ โดยเตรียมข้อมูลต่อไปนี้ไว้:

- หมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ (บนฉลาก ทางด้านหน้าของเครื่องพิมพ์)
- หมายเลขเครื่องของเครื่องพิมพ์ (อยู่ทางด้านล่างของเครื่องพิมพ์)
- 🗖 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- เวอร์ชันของไดร์ฟเวอร์เครื่องพิมพ์
 ข้อความที่ปรากฏเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น
- 🗖 คำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้:
 - เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้มาก่อนหรือไม่ คุณสามารถทำให้เกิดขึ้นได้อีกหรือไม่
 - คุณเพิ่มฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ใหม่ลงใน คอมพิวเตอร์ของคุณในช่วงที่เริ่มเกิด ปัญหานี้หรือไม่

หลังจากระยะเวลาบริการสนับสนุน ทางโทรศัพท์โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

หลังจากระยะเวลาบริการสนับสนุนทางโทรศัพท์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย คุณจะได้รับความช่วยเหลือ จาก HP โดยต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ HP หรือติดต่อ ที่หมายเลขโทรศัพท์สนับสนุนในประเทศ/พื้นที่ ของคุณเพื่อขอดูตัวเลือกการสนับสนุน

ข้อมูลเฉพาะของผลิตภัณฑ์

ความเร็วในการพิมพ์ในโหมดร่างอย่างเร็ว *

ข้อความสีดำ: สูงสุด 18 หน้าต่อนาที

ข้อความผสมพร้อมด้วยกราฟิกสี: สูงสุด 14 หน้า ต่อนาที

*เป็นตัวเลขโดยประมาณความเร็วที่แท้จริงขึ้นอยู่กับ การกำหนดค่าของระบบ โปรแกรมซอฟต์แวร์ และความซับซ้อนของเอกสารเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการพิมพ์ข้อความสีดำ HP แนะนำให้ท่านใช้ ตลับหมึกพิมพ์สีดำ (หมายเลข 27) การใช้ ตลับหมึกพิมพ์อื่นๆ อาจทำให้ความเร็วในการพิมพ์ ลดลง

การใช้พลังงาน

น้อยกว่า 4 วัตต์เมื่อปิดเครื่อง

สูงสุด 5.25 วัตต์โดยเฉลี่ยขณะไม่พิมพ์งาน

สูงสุด 25 วัตต์โดยเฉลี่ยขณะพิมพ์งาน

การทำงานร่วมกันได้ของซอฟต์แวร์

การทำงานร่วมกับ MS Windows (เอ็มเอสวินโดวส์) (98, Me (เอ็มอี), 2000 และ XP (เอ็กซ์พี))

Macintosh OS 9.1 ถึง 9.2.2 และเวอร์ชันสูงกว่าและ OS X 10.1.5 และเวอร์ชันสูงกว่า

ข้อมูลจำเพาะทางกายภาพ

ขนาดของเครื่องพิมพ์ (รวมถาดที่ยื่นออกมา)

สูง 143.48 มม. x กว้าง 429.2 มม. x ลึก 413.67 มม. (สูง 5.65 นิ้ว x กว้าง 16.9 นิ้ว x ลึก 16.29 นิ้ว)

น้ำหนักเครื่องพิมพ์ (โดยไม่มีตลับหมึกพิมพ์)

2.28 กก. (5.02 ปอนด์)

สภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาวะการทำงานที่แนะนำ

อุณหภูมิ: 15° ถึง 30° เซลเซียส (59° ถึง 86° ฟาเรนไฮต์)

ความชื้น: RH ที่ยังไม่ควบแน่น 20-80%

สภาวะการทำงานสูงสุดที่เป็นไปได้

อุณหภูมิ: 10° ถึง 35° เซลเซียส (50° ถึง 95°

ฟาเรนไฮต์)

ความชื้น: RH ที่ยังไม่ควบแน่น 15-80%

สภาวะการเก็บรักษา

อุณหภูมิ: -40° ถึง 60° เซลเซียส (-40° ถึง 140° ฟาเรนไฮต์)

ความชื้น: RH ที่ยังไม่ควบแน่น 5-90%

ข้อกำหนดเกี่ยวกับพลังงาน

อุปกรณ์สายไฟ	แรงดันไฟฟ้าเข้า	ความถี่ของ สัญญาณเข้า
0950-4392	แรงดันไฟฟ้า 120 ถึง 127 Vac (volts, alternating current) (± 10%)	60 เฮิรตซ์ (±3 เฮิรตซ์)
0950-4397	100 ຄຶ້ນ 240 Vac (± 10%)	50/60 เฮิรตซ์ (± 3 เฮิรตซ์)
0950-4399	200 ถึง 240 Vac (± 10%)	50/60 เฮิรตซ์ (± 3 เฮิรตซ์)

ข้อกำหนดระบบ

ระบบปฏิบัติการ	ตัวประมวล ผล	RAM	เนื้อที่ ฮาร์ดดิสก์
Windows 98 (วินโดวส์ 98), Me (เอ็มอี), 2000	Pentium II หรือเทียบ เท่า	64 MB	100 MB
Windows XP (วินโดวส์ เอ็กซ์พี)	Pentium II หรือเทียบ เท่า	128 MB	100 MB
Macintosh OS 9.1 ถึง 9.2.2 และเวอร์ชันสูง กว่า และ OS X 10.1.5 และเวอร์ชันสูง	ตัวประมวล ผล G3 หรือที่ ดีกว่า	128 MB	75 MB

การปรับตำแหน่ง

กิดเกี้ยา:

กระดาษธรรมดา: ± 0.006 มม./มม. (0.006 นิ้ว/นิ้ว) แผ่นใส HP และ HP envelope: ± 0.012มม./มม.

(0.012 นิ้ว/นิ้ว)

ความจุถาดป้อนกระดาษ

กระดาษธรรมดา: สูงสุด 100 แผ่น

ความจุถาดรับกระดาษ

กระดาษธรรมดา: สูงสุด 50 แผ่น

ขนาดของสื่อ

หมายเหตุ: โปรดดูรายการแบบสมบูรณ์ของขนาดสื่อ ที่สามารถใช้ได้ที่ซอฟต์แวร์เครื่องพิมพ์

กระดาษ

Letter: 216x279 มม. (8.5x11 นิ้ว) Legal: 216x356 มม. (8.5x14 นิ้ว) Executive: 184x267 มม. (7.25x10.5 นิ้ว)

A4: 210x297 มม. A5: 148x210 มม. B5 IIS: 182x257 มม.

ซองจดหมาย

หมายเลข 10: 105x241 มม. (4.12x9.5 นิ้ว) บัตรเชิญ A2: 111x146 มม. (4.38x5.75 นิ้ว)

DL: 110x220 มม. (4.33x8.66 นิ้ว) C6: 114x162 มม. (4.49x6.38 นิ้ว)

บัตรดัชนีและบัตรอวยพร

76x127 มม. (3x5 นิ้า) 102x152 มม. (4x6 นิ้า) 127x203 มม. (5x8 นิ้า) การ์ด A6: 105x148 5 มม

ฉลาก

Letter: 216x279 มม. (8.5x11 นิ้ว)

A4: 210x297 มม.

แผ่นใส

Letter: 216x279 มม. (8.5x11 นิ้ว)

A4: 210x297 มม.

กระดาษภาพถ่าย

102x152 มม. (4x6 นิ้ว)

102x152 มม. (4x6 นิ้ว) ที่มีแถบให้ฉีกออก

100x150 มม.

100x150 มม. ที่มีแถบให้ฉีกออก 127 คูณ 178 มม. (5x7 นิ้ว) 203 คูณ 254 มม. (8x10 นิ้ว)

ขนาดสื่อตามที่กำหนด

กว้าง: กว้าง 77 ถึง 216 มม. (3 ถึง 8.5 นิ้ว) ยาว: 127 ถึง 356 มม. (5 ถึง 14 นิ้ว)

น้ำหนักของสื่อ (เครื่องพิมพ์เท่านั้น)

กระดาษ Letter: 65 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร

(16 ถึง 24 ปอนด์)

กระดาษ Legal: 70 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร

(20 ถึง 24 ป้อนด์)

ซองจุดหมาย: 70 ถึง 90 กรัม/ตารางเมตร

(20 ถึง 24 ปอนด์)

บุ๊ตร: สูงสุด 200 กรัม/ตารางเมตร (สูงสุด 110 ปอนด์

สำหรับบัตรดัชนี)

กระดาษภาพถ่ายสูงสุด 280 กรัม/ตารางเมตร

(75 ปอนด์)

หมายเลขรุ่นของเครื่องพิมพ์ที่กำหนด

เพื่อให้เป็นไปตามจุดประสงค์ของหมายเลขที่กำหนด ผลิตภัณฑ์ของท่านจึงมีหมายเลขรุ่นที่กำหนด หมายเลขรุ่น ของผลิตภัณฑ์ของท่านคือ VCVRA-0202 ไม่ควรจำหมายเลขรุ่นสลับกับชื่อทางการค้า (HP Deskjet 3845, HP Deskjet 3848 และอื่นๆ) หรือหมายเลขผลิตภัณฑ์ (C9037A, C9038D และอื่นๆ)

หมายเหตุเกี่ยวกับข้อกำหนด

Hewlett-Packard company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact:

Hewlett-Packard Company Manager of Corporate Product Regulations 3000 Hanover Street Palo Alto, CA 94304 (650) 857-1501

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受信障害を引き起こすことがあります。

取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。